

So funktioniert der VW e-Golf

Starten

Den VW e-Golf startest du indem du das Bremspedal betätigst und auf den „Start/Stop“-Knopf drückst. Daraufhin ertönt ein Signal und der erfolgreiche und der erfolgreiche Start des Fahrzeugs wird dir mit „ready“ am Display angezeigt.

Danach betätigst du wieder das Bremspedal, drückst den Knopf vorne am Gangwahlhebel und schiebst ihn auf deinen gewünschten Gang.

Hier unterscheidest du wieder zwischen folgenden Funktionen:

- P** = Parken
- D** = Drive (Vorwärtsfahrt ohne Rückladung der Batterie)
- B** = Fahren (mit maximaler Rückladung der Batterie)
- N** = Neutral (Leerlauf)
- R** = Reverse (Rückwärtsgang)

Die elektronische Handbremse befindet sich am Schalter in der Mitte. Diese löst sich automatisch, wenn du einen Gang einlegst.



Parken



Zum Abstellen des VW e-Golf betätige die Bremse und stelle den Gangwahlhebel auf die Funktion „P“ für Parken.

Danach drückst du den „Start/Stop“-Knopf um das Fahrzeug abzustellen.

Licht



Links neben dem Lenkrad kannst du das Licht ein- oder ausschalten.

Tipp: Verwende die Einstellung „Auto“.

Laden



Du steckst den Ladestecker zuerst am Auto an, dann bei der Ladesäule.

Mit deiner tim-Karte aktivierst du den Ladevorgang. Kontrolliere nochmals, ob das Auto auch wirklich lädt – dies wird dir durch ein grün blinkendes Licht beim Stecker am Auto angezeigt.

Reichweite



190 – 300 km, je nach Fahrstil

VW e-Golf

Antrieb: elektrisch **Getriebe:** Automatik **Sitzplätze:** 5

Ladevolumen: 341 bis 1.231 Liter
(Kofferraum bzw. bei umgelegten Rücksitzen)

Kindersitz: vorhanden (Isofix) – Wir bieten Autos, bei denen standardmäßig Kindersitze vorhanden sind. Diese sind auf der Buchungsplattform am Kindersitzsymbol erkenn- und wählbar. Weitere Kindersitze auf Anfrage.

