

Fit für den Cupra Born



täglich. intelligent. mobil.

Ein Service der
LINZ AG LINIEN

Starten

Einfach **das Bremspedal drücken** und den gewünschten **Fahrmodus wählen** – schon ist das Fahrzeug fahrbereit.


Der Gangwahlhebel befindet sich rechts hinter dem Lenkrad. Dort kannst du zwischen folgenden Funktionen wählen:

D / B	D / B* = Drive (Vorwärtsgang)
(P) –↕	P = Parken
N	N = Neutral (Leergang)
R	R = Reverse (Rückwärtsgang)

* stärkere Motorbremse, z. B. zum Bergabfahren

Kippe den Hebel **vor oder zurück**, um die gewünschte Gangart zu wählen.

Die **elektronische Feststellbremse löst sich**, sobald du auf das Gaspedal steigst.



Inbetriebnahme und Rückgabe



Nachdem du das **Fahrzeug aufgeschlossen** hast, kannst du das **Ladekabel entfernen**. Zuerst vom **Fahrzeug**, dann von der **Ladestation**. Bitte das Ladekabel immer mitnehmen.

Achtung: Der **Diebstahlschutz** verriegelt das Kabel **nach 30 Sekunden**. Falls das passiert, musst du das Auto nochmal zu- und aufsperrern.

Beim **Zurückbringen** zum tim-Standort das Auto wieder anschließen: zuerst am **Fahrzeug**, dann an der **Ladestation**. Der **Ladevorgang startet**, sobald das Fahrzeug korrekt verbunden ist. Du erkennst das am **pulsierenden grünen Licht am Ladedeckel** und dass sich das Ladekabel nicht mehr abziehen lässt.

Unterwegs Laden



Wenn du **unterwegs laden** möchtest, nutze bitte die **öffentlichen Ladestationen** aus dem **LINZ AG Ladeatlas**. Im **Handschuhfach** findest du dazu die passende **Ladekarte**.

Unter www.linzag.at/ladeatlas kannst du ganz einfach kostenlose **öffentliche Ladestationen** finden.

Parken



Zum Abstellen **betätige die Bremse und drücke den Knopf „P“**, der sich beim Ganghebel seitlich befindet. Dieser aktiviert auch die **Feststellbremse**.

Licht



Links neben dem Lenkrad kannst du das Licht **ein- oder ausschalten**. Klicke hierfür einfach auf **„MODE“** und stelle das erforderliche Licht ein. **Tipp:** Verwende die Einstellung **„Auto“**.

Cupra Born

Antrieb: elektrisch **Getriebe:** Automatik **Sitzplätze:** 5

Reichweite: bis zu 549 km (je nach Fahrverhalten, gemäß Herstellerangaben)

Ladevolumen: 385 bis 1.267 Liter (Kofferraum bzw. bei umgelegten Rücksitzen)

Kindersitz: Isofix vorhanden

Wir bieten Autos, bei denen standardmäßig Kindersitze vorhanden sind. Diese sind auf der Buchungsplattform am Kindersitzsymbol erkenn- und wählbar. Weitere Kindersitze auf Anfrage.

