

Fit für den VW e-UP!



täglich. intelligent. mobil.

Ein Service der
LINZ AG LINIEN

Starten


Das **Bremspedal drücken**, den **Schlüssel ins Zündschloss stecken und drehen** – schon zeigt das **Display „ready“** und das Fahrzeug ist fahrtbereit.
Achtung: Der Ganghebel muss sich in der Position „P“ befinden.



Der **Gangwahlhebel** befindet sich in der **Mittelkonsole**.
Dort kannst du zwischen folgenden Funktionen wählen:

P = Parken
R = Reverse (Rückwärtsgang)
N = Neutral (Leergang)
D/B* = Drive (Vorwärtsgang)

*stärkere Motorbremse, z. B. zum Bergabfahren



Drücke den **Knopf vorne am Gangwahlhebel** und lege den gewünschten Gang ein.
Die **Handbremse** in der Mittelkonsole **hebst du kurz an** und löst sie somit.



Inbetriebnahme und Rückgabe



Nachdem du das **Fahrzeug aufgeschlossen** hast, kannst du das **Ladekabel entfernen**.
Zuerst vom **Fahrzeug**, dann von der **Ladestation**. Bitte das Ladekabel immer mitnehmen.

Achtung: Der **Diebstahlschutz** verriegelt das Kabel **nach 30 Sekunden**. Falls das passiert, musst du das Auto nochmal zu- und aufsperrern.

Beim **Zurückbringen** zum tim-Standort das Auto wieder anschließen: zuerst am **Fahrzeug**, dann an der **Ladestation**. Der **Ladevorgang startet**, sobald das Fahrzeug korrekt verbunden ist. Du erkennst das am **pulsierenden grünen Licht am Ladendeckel** und dass sich das Ladekabel nicht mehr abziehen lässt.

Unterwegs Laden



Wenn du **unterwegs laden** möchtest, nutze bitte die **öffentlichen Ladestationen** aus dem **LINZ AG Ladeatlas**. Im **Handschuhfach** findest du dazu die passende **Ladekarte**.

Unter www.linzag.at/ladeatlas kannst du ganz einfach kostenlose **öffentliche Ladestationen** finden.

Parken



Zum Abstellen **betätige die Bremse** und stelle den **Gangwahlhebel auf die Position „P“** für Parken ziehe die **Handbremse** an und abschließend den **Schlüssel** ab.

Licht



Links neben dem Lenkrad kannst du das Licht **ein- oder ausschalten**.
Tipp: Verwende die Einstellung „Auto“.

VW e-UP!

Antrieb: elektrisch **Getriebe:** Automatik **Sitzplätze:** 5

Reichweite: bis zu 260 km (je nach Fahrverhalten, gemäß Herstellerangaben)

Ladevolumen: 250 bis 920 Liter (Kofferraum bzw. bei umgelegten Rücksitzen)

Kindersitz: Isofix vorhanden

Wir bieten Autos, bei denen standardmäßig Kindersitze vorhanden sind. Diese sind auf der Buchungsplattform am Kindersitzsymbol erkenn- und wählbar. Weitere Kindersitze auf Anfrage.

